



WEY

# Голосовой помощник: команды

# Содержание

Команды, выполняемые без произнесения команд для активации системы	1
Пользовательские команды для пробуждения системы*	2
Управление окнами	2
Управление люком и солнцезащитной шторкой	5
Управление системой климат-контроля	6
Охлаждения и обогревы	6
Регулировка температуры	7
Регулировка потока воздуха	10
Управление подогревом сидений первого ряда	10
Управление вентиляцией сидений первого ряда	13
Управление проекционным дисплеем [HUD]	16
Управление системой кругового обзора	16
Управление обогревом рулевого колеса	16
Управление атмосферной подсветкой	16
Управление наружными зеркалами заднего вида	17
Регулировка громкости	17
Управление экранами и регулировка яркости	18
Управление соединением	18
Открытие /закрытие приложений в системе мультимедиа	19
Совершение звонков	20
Управление навигатором	20
Управление результатами поиска [навигация/звонки]	22
Управление радио и музыкой	22
Запрос погоды	23
Запрос информации об автомобиле	23

# ОСНОВНЫЕ КОМАНДЫ ДЛЯ АКТИВАЦИИ СИСТЕМЫ

- Hi Great Wall (Прямой голосовой ввод)  
[хай грэйт вол]
- Hello Great Wall (Прямой голосовой ввод)  
[хэллоу грэйт вол]

## ОБЩИЕ КОМАНДЫ

Команды,  
выполняемые  
без произнесения  
команд для  
активации системы

- Включи звук
- Выключи звук
- Увеличь громкость
- Уменьши громкость
- Вернись на главную страницу
- Предыдущая песня
- Следующая песня
- Пауза проигрывания
- Продолжи проигрывание
- Приблизь карту
- Отдали карту
- Обзор маршрута
- Остановить навигацию

## Пользовательские команды для пробуждения системы\*

- Нихао

Указать пользовательскую команду для пробуждения можно в настройках на головном устройстве автомобиля

## Управление окнами

- Открой окна
- Открой окно
- Открой окно водителя
- Открой окно переднего пассажира
- Открой заднее правое окно
- Открой передние окна
- Открой задние окна
- Открой левые окна
- Открой правые окна
- Опустит левое переднее окно
- Опустит правое переднее окно
- Закрывает окна
- Закрывает окно
- Закрывает окно водителя
- Закрывает переднее окно с пассажирской стороны
- Закрывает заднее левое окно
- Закрывает заднее правое окно
- Закрывает передние окна
- Закрывает задние окна
- Закрывает правые окна
- Закрывает переднее окно слева
- Закрывает переднее окно справа
- Открывает все окна на треть
- Открывает все окна наполовину

- Открыть окно на треть
- Открыть окно наполовину
- Открыть окно водителя на треть
- Открыть окно переднего пассажира на треть
- Открыть левое заднее окно на треть
- Открыть правое заднее окно на треть
- Открыть окно водителя наполовину
- Открыть окно со стороны пассажира спереди наполовину
- Открыть заднее левое окно наполовину
- Открыть заднее правое окно наполовину
- Открыть передние окна на треть
- Открыть задние окна на треть
- Открыть левые окна на треть
- Открыть окна справа на треть
- Открыть передние окна наполовину
- Открыть задние окна наполовину
- Открыть левые окна наполовину
- Открыть правые окна наполовину
- Открыть левое окно переднего ряда на одну вторую
- Открыть правое окно переднего ряда на одну вторую
- Открыть левое окно переднего ряда на одну треть
- Открыть правое окно переднего ряда на одну треть
- Включить режим проветривания для всех окон
- Вентиляция окна
- Вентиляция водительского окна
- Вентиляция переднего окна со стороны пассажира спереди
- Вентиляция заднего левого окна

- Включить режим проветривания для заднего правого окна
- Включить режим проветривания для передних окон
- Включить режим проветривания для задних окон
- Вентиляция левых окон
- Вентиляция правых окон
- Не закрывай левое переднее окно до конца
- Не закрывай правое переднее окно до конца
- Включить режим проветривания левого окна переднего ряда
- Включить режим проветривания правого окна переднего ряда
- Открыть все окна немного
- Открыть окно побольше
- Открыть чуть-чуть окно водителя
- Открыть окно со стороны пассажира спереди побольше
- Открыть левое окно сзади побольше
- Открыть правое окно сзади побольше
- Открыть передние окна побольше
- Открыть задние окна побольше
- Открыть левые окна побольше
- Открыть правые окна побольше
- Открыть немного переднее левое окно
- Открыть немного переднее окно справа
- Призакрывать все окна
- Призакрывать окно
- Закрывать немножко окно со стороны водителя.
- Закрывать немножко окно со стороны переднего пассажира

- Закреть чуть-чуть левое окно сзади
- Закреть чуть-чуть правое окно сзади
- Закрой немножко передние окна
- Закреть немножко задние окна
- Закреть чуть-чуть левые окна
- Закреть чуть-чуть правые окна
- Призакреть левое окно переднего ряда
- Призакреть правое окно переднего ряда

**Управление люком  
и солнцезащитной  
шторкой**

- Открыть люк
- Закреть люк
- Открыть шторку
- Закреть шторку
- Открой люк наполовину
- Открыть солнцезащитную шторку наполовину
- Призакрой люк
- Приоткрой люк
- Приоткрой шторку
- Призакрой шторку

## Управление системой климат-контроля

- Включи кондиционер
- Выключить кондиционер
- Автоматический режим кондиционера
- Включить охлаждение
- Выключить охлаждение
- Температура климат-контроля на максимум

## Охлаждения и обогревы

- Включи оттаивание
- Включи оттаивание лобового стекла
- Включи оттаивание заднего стекла
- Выключить разморозку
- Выключить размораживание ветрового стекла
- Выключить размораживание заднего стекла
- Включи автоматическое оттаивание
- Выключи автоматическое оттаивание
- Включить рециркуляцию воздуха
- Забор воздуха с улицы
- Выключи режим внутреннего цикла
- Выключи забор воздуха с улицы
- Включить режим синхронизации
- Выключить синхронизацию

## Регулировка температуры

- Мне холодно
- Мне жарко
- Повысить температуру для водителя
- Повысить температуру для пассажира
- Повысить чуть-чуть температуру кондиционера спереди
- Увеличь температуру для всех
- Повысить температуру кондиционеров слева немного
- Повысить температуру кондиционеров справа немного
- Повысить чуть-чуть температуру кондиционера слева спереди
- Повысить чуть-чуть температуру кондиционера справа спереди
- Уменьшить температуру для водителя
- Уменьшить температуру для пассажира
- Теплее на 2 градуса
- Повысить температуру всех кондиционеров на 2 градуса
- Повысить температуру кондиционеров слева на один градус
- Повысить температуру кондиционеров справа на один градус
- Повысить температуру для кондиционеров спереди на один градус
- Увеличить температуру переднего левого кондиционера на шесть градусов
- Увеличить температуру переднего правого кондиционера на шесть градусов
- Температура на два градуса ниже
- Понизить температуру всех кондиционеров на шесть градусов
- Понизить температуру кондиционера для водителя на один градус
- Понизить температуру кондиционера для пассажира спереди на один градус

- Понизить температуру кондиционеров спереди на один градус
- Понизить температуру кондиционеров слева на один градус
- Понизить температуру кондиционеров справа на один градус
- Уменьшить температуру переднего левого кондиционера на шесть градусов
- Уменьшить температуру переднего правого кондиционера на шесть градусов
- Температура 23
- Температура кондиционера водителя 23
- Температура кондиционера пассажира 23
- Установить температуру для всех кондиционеров на двадцать один градус
- Температура кондиционеров спереди 23
- Тридцать один градус на кондиционерах с левой стороны
- Тридцать один градус на кондиционерах с правой стороны
- Установить температуру левого кондея спереди на двадцать два градуса
- Установить температуру правого кондея спереди на двадцать два градуса
- Максимальная температура
- Установить температуру для водителя на максимум
- Температура для кондиционера пассажира на максимум
- Температура для кондиционера спереди на максимум
- Температура всех кондиционеров на максимум
- Максимальная температура на кондиционерах с левой стороны
- Температуру кондиционерах справа на максимальное значение

- Установить левый передний кондиционер на максимальную температуру
- Установить правый передний кондиционер на максимальную температуру
- Температуру на минимум
- Установить температуру для водителя на минимум
- Установить температуру для переднего пассажира на минимум
- Температура для кондиционера спереди на максимум
- Температура всех кондиционеров на минимум
- Минимальная температура на кондиционерах левой стороны
- Настроить температуру кондиционеров справа на минимум
- Установить левый передний кондиционер на минимальную температуру
- Установить правый передний кондиционер на минимальную температуру

## Регулировка потока воздуха

- Увеличь силу обдува
- Уменьши силу обдува
- Увеличь скорость вентилятора на 1
- Уменьши скорость потока воздуха на 2
- Установи силу обдува на 1 (в диапазоне от 1 до 7)
- Скорость вентилятора на максимум
- Обдув на минимум
- Обдув на лицо
- Обдув на ноги
- Обдув на лицо и ноги
- Обдув на ноги и стекло
- Включить вентилятор
- Выключить вентилятор

## Управление подогревом сидений первого ряда

- Включи подогрев сиденья
- Выключи подогрев сиденья
- Выключи подогрев слева
- Выключи подогрев справа
- Включить обогрев передних сидений
- Включить обогрев всех сидений
- Включить обогрев сидений с левой стороны
- Включить обогрев сидений с правой стороны
- Включить обогрев переднего левого сиденья
- Включить обогрев сиденья справа спереди
- Выключить обогрев сиденья водителя
- Выключить обогрев сиденья переднего пассажира
- Выключить обогрев передних сидений
- Выключить обогрев всех сидений

- Выключить обогрев переднего левого сиденья
- Выключить обогрев сиденья справа спереди
- Настроить подогрев сиденья на максимум
- Настроить подогрев сиденья на минимум
- Настроить подогрев водительского сиденья на максимум
- Настроить подогрев сиденья переднего пассажира на максимум
- Установить обогрев кресел спереди на максимум
- Настроить подогрев всех сидений на максимум
- Включить обогрев переднего левого сиденья до максимума
- Включить обогрев переднего правого сиденья на максимум
- Настроить подогрев водительского сиденья на минимум
- Настроить подогрев сиденья переднего пассажира на минимум
- Установить обогрев сидений спереди на минимум
- Настроить подогрев всех сидений на минимум
- Включить обогрев переднего левого сиденья до минимума
- Включить обогрев переднего правого сиденья на минимум
- Увеличь немного подогрев сиденья
- Уменьши немного подогрев сиденья
- Увеличь немного подогрев водительского сиденья
- Повысь чуть-чуть подогрев сиденья переднего пассажира
- Повысить уровень обогрева передних сидений
- Повысить уровень обогрева всех сидений
- Повысить температуру подогрева переднего сиденья слева

- Уменьшить немного подогрев водительского сиденья
- Снизь чуть-чуть подогрев сиденья переднего пассажира
- Понижь температуру сиденья пассажира заднего ряда слева
- Понизить температуру сиденья пассажира заднего ряда справа
- Понизить уровень обогрева передних сидений
- Понизить уровень обогрева всех сидений
- Немного понизить подогрев сидений по левую сторону
- Немножко понизь подогрев кресел правого ряда
- Понизить температуру подогрева переднего сиденья слева
- Понизить температуру подогрева сиденья справа спереди
- Увеличить подогрев сиденья на один уровень
- Снизь подогрев сиденья на один уровень
- Увеличить подогрев водительского сиденья на один уровень
- Увеличь подогрев переднего пассажирского сиденья на один уровень
- Повысить уровень подогрева сидений переднего ряда на два
- Увеличить подогрев всех сидений на один уровень
- Повысить температуру подогрева сиденья спереди слева на три уровня
- Повысить температуру подогрева сиденья справа спереди на три уровня
- Уменьшить подогрев водительского сиденья на один уровень
- Уменьшить подогрев сиденья переднего пассажира на два уровня
- Понижь уровень подогрева сидений переднего ряда на два уровня

- Уменьшить подогрев всех сидений на один уровень
- Понизить температуру подогрева сиденья спереди слева на три уровня
- Понизить температуру подогрева сиденья справа спереди на три уровня
- Подогрев сиденья на второй уровень
- Подогрей сиденье водителя до уровня два
- Подогрев пассажирского сиденья спереди до уровня два
- Подогрев передних сидений на первый уровень
- Подогрев всех сидений на первый уровень
- Установить обогрев сиденья спереди слева на уровень один
- Установить обогрев сиденья спереди справа на уровень один

#### **Управление вентиляцией сидений первого ряда**

- Включи вентиляцию сиденья
- Выключить вентиляцию кресла
- Вентиляция водительского сиденья
- Вентиляция переднего пассажирского сиденья
- Включить вентиляцию передних сидений
- Включить вентиляцию всех сидений
- Включить проветривание сиденья переднего ряда слева
- Включить проветривание сиденья переднего ряда справа
- Выключить вентиляцию водительского сиденья
- Выключить вентиляцию переднего пассажирского сиденья
- Остановить вентиляцию передних сидений
- Выключить вентиляцию всех сидений
- Остановить проветривание сиденья спереди слева
- Остановить проветривание сиденья спереди справа
- Настроить вентиляцию сиденья на максимум

- Настроить вентиляцию сиденья на минимум
- Настроить вентиляцию водительского сиденья на максимум
- Настроить вентиляцию переднего пассажирского сиденья на максимум
- Изменить вентиляцию передних сидений до максимума
- Настроить вентиляцию всех сидений на максимум
- Включить вентиляцию сиденья спереди слева на максимум
- Включить вентиляцию сиденья справа спереди на максимум
- Настроить вентиляцию водительского сиденья на минимум
- Настроить вентиляцию переднего пассажирского сиденья на минимум
- Отрегулировать проветривание кресел переднего ряда на минимум
- Настроить вентиляцию всех сидений на минимум
- Включить вентиляцию сиденья спереди слева на минимум
- Включить вентиляцию сиденья справа спереди на минимум
- Увеличить немного вентиляцию сиденья
- Уменьшить немного вентиляцию сиденья
- Увеличить немного вентиляцию водительского сиденья
- Увеличить чуть-чуть вентиляцию переднего пассажирского сиденья
- Повысить уровень вентиляции передних кресел
- Увеличить вентиляцию всех сидений
- Повысить вентиляцию сиденья переднего ряда слева
- Повысить вентиляцию сиденья справа спереди
- Уменьшить немного вентиляцию водительского сиденья
- Уменьшить уровень вентиляции сиденья переднего пассажира

- Понизить уровень вентиляции передних кресел
- Понизить уровень вентиляции всех кресел
- Уменьшить вентиляцию сиденья переднего ряда слева
- Понизить вентиляцию сиденья справа спереди
- Увеличить вентиляцию сиденья на один уровень
- Уменьшить вентиляцию сиденья на один уровень
- Увеличить вентиляцию водительского сиденья на два уровня.
- Увеличить вентиляцию переднего пассажирского сиденья на один уровень
- Повысить уровень вентиляции передних кресел на один
- Увеличить вентиляцию всех сидений на один уровень
- Повысить вентиляцию сиденья переднего ряда слева на три уровня
- Повысить вентиляцию сиденья пассажира справа спереди на один уровень
- Уменьшить вентиляцию водительского сиденья на один уровень
- Уменьшить вентиляцию переднего пассажирского сиденья на один уровень
- Понизить уровень вентиляции передних кресел на один
- Уменьшить вентиляцию всех сидений на один уровень
- Понизить вентиляцию сиденья переднего ряда слева на один уровень
- Понизить вентиляцию сиденья справа спереди на один уровень
- Вентиляцию сиденья на первый уровень
- Вентиляцию водительского сиденья на первый уровень
- Вентиляцию переднего пассажирского сиденья до второго уровня
- Вентиляцию передних сидений на первый уровень
- Настроить вентиляцию всех сидений на первый уровень

## Управление проекционным дисплеем (HUD)

- Включи проекцию
- Выключи проекцию
- Увеличь яркость проекции
- Уменьши яркость проекции

## Управление системой кругового обзора

- Открыть панораму

## Управление обогревом рулевого колеса

- Включи обогрев руля
- Выключи обогрев руля

## Управление атмосферной подсветкой

- Включи подсветку
- Выключи подсветку
- Поменяй цвет подсветки
- Поменяй цвет подсветки на синий
- Поменяй цвет подсветки на зеленый
- Поменяй цвет подсветки на желтый
- Поменяй цвет подсветки на белый
- Поменяй цвет подсветки на оранжевый
- Поменяй цвет подсветки на красный
- Поменяй цвет подсветки на розовый
- Поменяй цвет подсветки на фиолетовый
- Увеличь яркость подсветки
- Уменьши яркость подсветки
- Подсветка на максимум
- Подсветка на минимум
- Яркость подсветки на 50% (от 1 до 100%)
- Яркость подсветки на 1 (в диапазоне 1 до 10)

## Управление наружными зеркалами заднего вида

- Разложи зеркала
- Сложи зеркала

## Регулировка громкости

- Включи беззвучный режим
- Выключи звук
- Отключи беззвучный режим
- Включи звук
- Погромче
- Сделай звук медиа громче
- Потихе
- Сделать звук медиа тише
- Максимальная громкость
- Громкость на минимум
- Громкость 1 (в диапазоне от 1 до 10)
- Уровень громкости 1 (в диапазоне от 1 до 10)
- Увеличь громкость на 1 (в диапазоне от 1 до 10)
- Увеличь громкость мультимедиа на 1 (в диапазоне от 1 до 10)
- Убавить громкость на 1 (в диапазоне от 1 до 10)
- Уменьшить громкость мультимедиа на 1 (в диапазоне от 1 до 10)
- Громкость на половину
- Включи звук мультимедиа
- Беззвучный режим медиа
- Навигатор погромче
- Навигатор тише
- Громкость навигатора на максимум
- Громкость навигатора на минимум
- Громкость навигатора на 1 (в диапазоне от 1 до 10)
- Громкость навигации на 50% (от 1 до 100%)

- Прибавь громкость голосового помощника
- Убавь громкость голосового помощника
- Громкость голоса на максимум
- Громкость голоса на минимум
- Громкость голоса на 50% (от 1 до 100%)

### **Управление экранами и регулировка яркости**

- Увеличь яркость экрана
- Уменьши яркость экрана
- Яркость центрального дисплея на максимум
- Яркость центрального дисплея на минимум
- Яркость экрана 1
- Уменьшить яркость экрана на 2
- Увеличить яркость экрана на 2
- Включи автоматическую яркость экрана
- Выключи автоматическую яркость экрана
- Увеличь яркость приборной панели
- Уменьши яркость приборной панели
- Выключи экран
- Загрузить домашнюю страницу

### **Управление соединением**

- Включи Wi-Fi
- Выключи Wi-Fi
- Включи точку доступа Wi-Fi
- Выключи точку доступа Wi-Fi
- Включи Bluetooth
- Выключи Bluetooth

## Открытие /закрытие приложений в системе мультимедиа

- Открой настройки системы
- Открой настройки автомобиля
- Открой личный кабинет
- Открыть видео с USB
- Включи радио
- Включи музыку
- Открой навигатор
- Открой историю вызовов
- Открой телефон
- Открыть погоду
- Открыть I Space [ай спэйс]
- Открой SMS
- Открой Яндекс Музыку [яндекс мьюзик]
- Открыть Яндекс Книги
- Открыть Android Auto [андроид авто]
- Открыть Carplay [карплэй]
- Закрывать настройки системы
- Закрывать настройки автомобиля
- Закрывать личный кабинет
- Закрывать видео с USB
- Выключить радио
- Закрывать музыку
- Выключить навигацию
- Закрой телефон
- Закрой погоду
- Закрывать I Space
- Закрой SMS

\*I Space – это функция для отдыха в салоне автомобиля В нее входит воспроизведение расслабляющего музыкального фона, изменение положения сиденья и активация других функций комфорта в рамках предустановленных режимов

## Совершение звонков

- Позвонить 8 940 470 99 33 [восемь девять четыре ноль...]
- Позвонить
- Звонить Сергею
- Найди номер Александра
- Первая страница
- Предыдущая страница
- Следующая страница
- Последняя страница
- Первый
- Второй
- Третий
- Последний
- Открой контакты
- Открой историю вызовов
- Позвонить снова
- Перезвонить

## Управление навигатором

- Увеличить карту
- Уменьшить карту
- Полный маршрут
- Закрыть полный обзор
- Вид 2D [два дэ]
- Вид 3D [три дэ]
- Показать пробки
- Убрать пробки
- Построй маршрут до (назовите пункт назначения)
- Поехали на (назовите пункт назначения)
- Больницы по пути

- АЗС рядом
- Супермаркет рядом с пунктом назначения
- Заехать (назовите пункт назначения)
- Построй маршрут через (назовите пункт назначения)
- Где я
- Изменить пункт назначения на (назовите пункт назначения)
- Мойки поблизости
- Зарядные станции рядом
- Еда поблизости
- Удалить промежуточную точку
- Убрать театр из списка путевых точек
- Удалить первую точку из маршрута
- Добавить в закладки это место
- Добавь пункт назначения в избранное
- Покажи избранные места
- Домой
- На работу
- Установить мой домашний адрес
- Установить адрес моей работы
- Начать навигацию
- Остановить навигацию
- Включить навигатор
- Выйти из навигатора
- Какое ограничение скорости?
- Сколько осталось ехать\*
- Сколько еще ехать\*\*

\*система сообщит время в пути

\*\*система сообщит километраж

## Управление результатами поиска [навигация/звонки]

- Первое
- Первая страница
- Последняя страница
- Предыдущая страница
- Следующая страница
- Отмена

## Управление радио и музыкой

- Поставь песню *Детство*
- Включить музыку
- Музыка
- Включи локальную музыку
- Включи Bluetooth-музыку
- Проигрывай музыку с USB
- Включи FM радио
- Включи 95 FM
- Включи AM радио
- Включи 810 AM
- Выключить FM радио
- Выключить AM радио
- Переключить на FM
- Переключить на AM
- Включи радио
- Выключи радио
- Перемотай вперед
- Перемотай назад
- Продолжи
- Пауза

- Предыдущая песня
- Следующая песня
- Предыдущая станция
- Следующая станция
- Предыдущая
- Следующая
- Добавить текущее радио в избранное
- Удалить эту радиостанцию из избранных

### **Запрос погоды**

- Какая сегодня погода?
- Узнать погоду на ближайшие 2 дня
- Скажи погоду на 5 число

### **Запрос информации об автомобиле**

- Сколько топлива осталось?
- Какой пробег у этого автомобиля?
- Пробег текущей поездки
- Когда следующее техническое обслуживание?
- Какое давление в шинах?
- Сколько осталось проехать на этой батарее?